



FORFAITS ENTRETIEN



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE* **STIHL**®

STANDARD
Sans remplacement
de pièces
69 € TTC(1)

PREMIUM
Avec remplacement
de pièces
159 € TTC(1)

POINTS DE CONTRÔLE

Contrôle de l'allumage	●	●
Contrôle de l'étanchéité du moteur	—	●
Contrôle de la boulonnerie	●	●
Contrôle des durites	●	●
Contrôle de la carburation	●	●
Contrôle de l'embrayage	●	●
Contrôle et graissage du renvoi d'angle	●	●
Contrôle du lanceur	●	●
Contrôle et nettoyage du filtre à air	●	—
Nettoyage de la bougie	●	—
Nettoyage de la crépine	●	—
Remplacement de la Bougie	—	●
Remplacement du filtre à air	—	●
Remplacement de la crépine essence	—	●
Nettoyage carburateur aux Ultra-Sons	—	●
Nettoyage Basic de la machine	●	—
Nettoyage Complet de la machine	—	●
Réglage et essais de la machine	●	●

(1) Hors pièces détachées supplémentaires, dans ce cas un devis sera établi - *Modèles concernés : voir avec les vendeurs.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

Avant d'aborder l'entretien, nous tenons à vous rappeler qu'il est essentiel d'examiner votre débroussailleuse avant de la démarrer. Voici quelques points importants à vérifier :

- **Niveau d'essence** : Avant de démarrer la débroussailleuse, assurez-vous que le niveau d'essence soit suffisant.
- **Filtre à air** : Vérifiez qu'il soit en bon état et propre.
- **Démarrage** : Vérifiez que le bouton d'arrêt soit en position marche, cela évite de noyer le moteur.

Le carburant conseillé est le MOTOMIX, dont la durée de conservation est de 2 ans. Le mélange à base de SP95 ou SP98 et d'huile 2 temps de synthèse ne se conserve que 3 semaines grand maximum. Après cette durée, l'huile est dégradée par le SP et perd son pouvoir de lubrification pouvant entraîner une casse moteur (grippage du cylindre et piston).

Après chaque utilisation, voici quelques recommandations supplémentaires pour assurer la longévité et les performances de votre machine :

- **Nettoyez l'outil** : Retirez toute saleté ou débris sous le capot de protection de la débroussailleuse. Nettoyez le filtre à air pour maintenir les performances.
- **Stockage adéquat** : Rangez votre débroussailleuse dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des variations de température.

En suivant ces conseils, vous améliorerez la longévité et la performance de votre machine. **Pour rappel** : Il est important de faire un entretien périodique au moins 1 fois par an voire 2 fois par an en cas d'utilisation intensive.